

startknop blauw Rood. Commando
Signalering GV6

Vergrendelingslampje W.L.E (rood)

Wisselcontrole lampje (out of correspondence) ^(wit)

1^e sectie achter sem / geel bestuur lampje
Gong
sectie

17 relais (modulator relais) sturend relais
in de hoofdpost

F relais (field relais) ontvangend relais in
onderposten.

LCR (location code relais) bepaald het
kengetal.

STR. ^{richting gevoelig} (station relais) 1^e relais in onderpost

Commando's gelijkstroom stoten

signalering wisselstroom golf trinitjes
van verschillende frequentie

iedere onderpost krijgt een vaste, van te
voren ingestelde frequentie de
signalerings- zender frequentie

wisselspannings filter (blokkeert wissel sp)
gelijkspannings filter. (blokkeert gelijk sp. ^{LT})
lijn transformator

R relais in hoofdpost. (ontvangrelais)
is in rust toest op.

ontvangst verdelers
zendverdelers
hoofdontvangst verdelers
onderontvangst verdelers.

O.R. kabinet van ontvangst verdelers

synchronisatie spanning } vanuit
van de } ~~in~~ hoofdstrook
synchronisatie zender } de lijn op

CT (code transmitters)

4 telrelais - A type C₁ C₂ C₃ C₄

SPrelais - onderontvangst verdelersrelais ^{14 stadia}
voor iedere stap een ander SP relais

PC relais } modulator { of goetwemer +
MC relais } } ∴